

# stoffstuff

## Nähanleitung & Schnittmuster für ein Handyaufladetäschchen



Dieses Material benötigst Du:

- ❖ 5 mal Lieblingsstoff ca. 15 x 20 cm
- ❖ Decovil light ca. 15 x 20 cm
- ❖ aufbügelbares Volumenvlies H630 ca. 15 x 20 cm
- ❖ ca. 60 cm Schrägband (20 mm breit)
- ❖ ggf. Stylefix

Los geht's!

1. Schneide alle Teile alle lt. Schnittmusters zu. Eine Nahtzugabe von 0,7 cm ist im Schnittmuster berücksichtigt. Wenn Du eine Zickzack-Schere benutzt, kann auf das Versäubern der Stoffteile verzichtet werden. Ansonsten versäubere alle Stoffteile vorab mit einem Zickzackstich.



2. Nimm das Taschen- und Griff-Stoffteil zur Hand, welches hinterher die Rückseite des Handyaufladetäschchens sein soll. Verstärke beide Stoffteile nun mit Decovil. Gehe dabei folgendermaßen vor: Lege die Einlage mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes. Dann decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und bügele (Bügeleiseneinstellung: Wolle) - Schritt für Schritt - ca. 6 Sekunden, dabei gut aufdrücken. Lass die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.
  
3. Im nächsten Schritt verstärke das Taschenstoffteil mit Volumenvlies, welches später die Taschenfront sein soll.  
Hierfür lege das Vlies mit der beschichteten Seite auf die linke Seite des Oberstoffes. Decke alles mit einem feuchten Bügeltuch ab und drücke das Bügeleisen etwa 15 Sekunden lang Schritt für Schritt auf, nicht schieben. Wähle am Bügeleisen ebenfalls die Einstellung „Wolle“. Lasse die Teile nach dem Fixieren etwa 30 Minuten flach liegend auskühlen, damit sich die Haftung stabilisieren kann.
  
4. Nimm nun die zwei Stoffteile für den Griff, lege diese rechts auf rechts aufeinander und nähe diese an den Rundungen (innen und außen) zusammen. Die beiden geraden Kanten bleiben als Wendeöffnung offen (s. Foto).



5. Damit sich der Stoffe nach dem Wenden gut in die Rundungen legt, kann die Nahtzugabe in den Rundungen im Abstand von ca. 0,5 cm bis kurz vor die Naht eingeschnitten werden. Wende den Griff nun.
6. Als nächstes nimm das mit Decovil verstärkte Taschenstoffteil und ein weiteres Taschenstoffteil und lege diese rechts auf rechts aufeinander. Lege den Griff, wie auf dem Foto zu sehen, zwischen diese beiden Stoffteile und zwar mit den Öffnungen bündig zu den kurzen, geraden Stoffkanten (die ohne abgerundete Ecken). Jetzt hefte alles mit zwei, drei Stecknadeln und nähe die Stoffteile entlang dieser geraden Kante zusammen. Das Ergebnis sollte nun wie auf dem zweiten Foto aussehen.



7. Im nächsten Schritt nimm das, mit Volumenvlies verstärkte, Taschenstoffteil und lege dieses rechts auf rechts auf das verbliebene, letzte Taschenstoffteil. Hefte die beiden Stoffteile wiederum mit Stecknadeln und nähe diese ebenfalls entlang der kurzen, geraden Kante zusammen.



8. Klappe nun die Stoffteile aufeinander, so dass die rechten Stoffseiten außen sind. Steppe nun mit ca. 1cm Abstand zur Naht die Kante ab.



9. Bringe nun in einem letzten Schritt das Schrägband an. Hierfür lege die beiden genähten Teile bündig aufeinander und fixiere alles mit ein paar Stecknadeln. Klappe jetzt das Schrägband auf stecke es mit Stecknadeln bündig an der Stoffkante (Rückseite) fest. Alternativ kann das Schrägband auch mit Stylefix fixiert werden. Dabei am Anfang am Ende das Schrägband zusätzlich ca. 5 mm einschlagen. Dann das Schrägband mit einem Geradstich knappkantig festnähen. Als nächstes das Ganze auf die andere Seite wenden und das von der Rückseite angenähte Schrägband nach vorne überschlagen. Nähe das Schrägband wiederum knappkantig fest.





Fertig!!! 😊 😊 😊

Viel Freude mit Deinem Handyaufladetäschchen!

